

ЗМІСТ

1. Введення
2. Вміст
3. Інструкція по техніці безпеки
4. Характеристики приладу
5. Інструкція з експлуатації
6. Догляд
7. Технічні умови
8. Інформація про утилізацію приладу

1. ВВЕДЕННЯ.

Вітаємо вас з придбанням зволожувача повітря з підключенням Wi-Fi, який піклується про навколишнє середовище вашого будинку. Додаток eMyBaby® дозволяє відстежувати показники довкілля завдяки графічним значенням вологості і температури.

Ми впевнені в тому, що Ви будете повністю задоволені якістю та характеристиками даного продукту. Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції в цьому посібнику користувача. Зберігайте цей посібник користувача, тому що він містить важливу інформацію.

УВАГА: Описані в цій інструкції по експлуатації функції можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

2. ВМІСТ

- 1 зволожувач з холодним паром
- 2 додаткові губки для відсіку з есенціями
- 1 керівництво користувача, інструкція, і гарантійний талон

Якщо щось з перерахованого вище відсутнє в упаковці, зверніться в місце продажу даного зволожувача.

3. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням зволожувача і збережіть її на майбутнє для використання в разі необхідності.

3.1. ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

При використанні будь-якого електроприладу необхідно завжди дотримуватися основних заходів безпеки:

1. Переконайтеся, що використовувана потужність відповідає зазначеній на етикетці.
2. При використанні пристрою завжди переконайтеся, що в резервуарі є вода.
3. Для заповнення резервуара використовуйте лише чисту та холодну водопровідну воду (в місцях з підвищеною жорсткістю води рекомендується використовувати пом'якшену або дистильовану воду).
4. Завжди тримайте пристрій в такому положенні, щоб отвір для виходу пари не було направлено на дітей, стіни, меблі або електроприлади.
5. Ставте зволожувач на плоску рівну поверхню.
6. Завжди відключайте зволожувач від джерела живлення, коли він не використовується, а так само під час чищення.
7. Цей пристрій призначений виключно для домашнього використання.
8. Ніколи не закривайте зволожувач повітря, коли він працює, тому що пристрій може бути пошкоджено.
9. Ніколи не додавайте ароматичні есенції на основу зволожувача або в резервуар для води. Їх слід наливати в спеціальний відсік для есенцій.
11. Ніколи не нахиляйте і не повертайте пристрій під час роботи і не намагайтеся вилити або налити воду, коли він включений.
12. Не занурюйте зволожувач у воду і не допускайте, щоб вода потрапляла на вилку для розетки або на панель управління.
13. Не намагайтеся відкрити будь-яку частину зволожувача.
14. Необхідний нагляд, якщо зволожувач працює в присутності дитини.

15. Уникайте контакту проводу з гарячою або мокрою поверхнею, а також його скручування. Слідкуйте, щоб він був поза досяжністю для дітей.
16. Не використовуйте пристрій на вулиці.
17. Ніколи не кладіть пристрій близько до джерел тепла, таких як піч або камін, а також не тримайте під прямими сонячними променями.
18. Ніколи не включаєте апарат, якщо дріт або розетка пошкоджені, якщо пристрій поламався під час роботи або будь-яким чином пошкоджений.
19. Не використовуйте пристрій не за своїм призначенням.
20. Будь-який ремонт, який необхідно провести, повинен здійснюватися тільки в офіційному сервісному центрі.
21. Регулюйте вихід пара відповідно до розміру кімнати.
22. Не використовуйте засоби для чищення у будь-якій частині, що стикається з водою. При контакті з водою ці засоби можуть вплинути на результат роботи пристрою.
23. Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими можливостями, що не мають належного досвіду і знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку, або коли вони навчені поводженню із пристроєм.
24. Якщо електродріт пошкоджений, то його заміну повинен проводити виробник, фахівець техобслуговування або інший кваліфікований працівник, щоб уникнути пошкоджень.
25. Тримайте пристрій при нормальній кімнатній температурі. Не використовуйте пристрій в холодних приміщеннях, щоб його не пошкодити. Якщо температура впала нижче нуля, і всередині пристрою утворився лід, не вмикайте його, поки лід не розтане, або поки Ви його не видалите.
26. Не вмикайте пристрій мокрими руками - вас може вдарити током.
27. Не торкайтеся до ультразвукового перетворювача, коли пристрій включено.

ДАНИЙ ЗВОЛОЖУВАЧ НЕ Є ІГРАШКОЮ!

Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм. Це може призвести до серйозних травм, включаючи ураження електричним струмом. Цей пристрій повинен використовуватися тільки дорослими особами. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не грають із зволожувачем.

ВАЖЛИВО: Майте на увазі, що на будь-які зміни чи внесення змін до пристрою, не вироблені сервісним центром MINILAND, гарантія не поширюється.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

1. Можливість налаштувати потрібні параметри за допомогою програми eMyBaby® за допомогою бездротової технології Wi-Fi з будь-якої точки.
2. Додаток eMyBaby® дозволяє відстежувати показники навколишнього середовища завдяки графічним значенням вологості і температури.
3. Інтелектуальне програмування бажаної відносної вологості.
4. Зручний залив води зверху резервуара.
5. Таймер з програмуванням автоматичного відключення до 12 годин.
6. Відсік для есенцій (есенції не входять в комплект).
7. Автоматичне відключення, коли вода повністю витрачена.
8. Відображення відносної вологості: датчик зволожувача вимірює значення вологості в приміщенні і відображає його на екрані.
9. Фільтр для води допомагає зберегти воду чистою і свіжою.
10. М'яке світло нічного світлового індикатора (додатково).

4.1. ОПИС СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

4.1.1. ЗВОЛОЖУВАЧ (Малюнок 1)

1. Клапан
2. Резервуар для води
3. Кришка резервуару для води
4. Водний фільтр
5. Панель управління

6. Основа пристрою
7. Ультразвуковий перетворювач води
8. Вихід для повітря
9. Відділення для ароматичних есенцій
10. Адаптер для розетки
11. Датчик температури і вологості
12. Нічний світловий індикатор
13. Додаткові губки

4.1.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ (Малюнок 2)

- A. Екран
- B. Індикатор стану
- C. Включення / вимкнення
- D. Налаштування рівня пароутворення
- E. Налаштування відносної вологості
- F. Налаштування таймера

4.2. ПРИНЦИП РОБОТИ

Зволожувач перетворює воду, налиту в резервуарі, в пар. Система вентиляції пристрою випускає цей пар в сухе повітря, створюючи в ньому необхідне зволоження.

5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1. ДОДАВАННЯ ВОДИ (Малюнок 3)

Рекомендується, щоб при першому використанні зволожувача в резервуар додавалася дистильована вода. (Дотримуйтесь інструкцій, описаним в розділі «Догляд»). Для того щоб додати воду, дотримуйтесь таких інструкцій:

1. Розмістіть прилад на рівній поверхні. Зніміть кришку резервуару для води (3) з корпусу пристрою.
2. Залийте в резервуар холодну воду (2). Не застосовуйте гарячу воду, тому що це може утворити протікання.
3. Обережно встановіть кришку резервуара для води.

УВАГА:

Не рухайте прилад, коли резервуар повністю заповнений водою.

5.2. ВКЛЮЧЕННЯ / ВИКЛЮЧЕННЯ ЗВОЛОЖУВАЧА

Підключіть зволожувач до розетки і натисніть кнопку включення / виключення  (C). Загориться дисплей і супутнє синє світло.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: екран вимикається через десять секунд - це зручно для нічного часу; зволожувач при цьому продовжує працювати. Якщо Ви бажаєте знову увімкнути екран, просто натисніть будь-яку кнопку.

5.3. НІЧНЕ СВІТЛО

Щоб увімкнути або вимкнути нічне світло, Ви можете зробити це в розділі «HUMITOR CONNECT» додатка eMyBaby®, або натиснувши кнопку регулювання відносної вологості  (E) протягом двох секунд.

Нічне світло і екран вимикаються. Якщо ви хочете включити тільки екран, натисніть будь-яку кнопку.

5.4. РЕГУЛЮВАННЯ ТАЙМЕРА

Щоб запрограмувати автоматичне відключення пристрою, Ви можете зробити це в розділі «HUMITOR CONNECT» додатка eMyBaby® або натиснувши кнопку установки таймера  (F). На екрані з'явиться символ «01», що означає, що через 1 годину пристрій автоматично вимкнеться. Продовжуйте натискати кнопку  (F), щоб вибрати таймер від 1 до 12 годин. З символом «- -» таймер буде відключений. Щоб встановити бажаний час автоматичного відключення

живлення, почекайте, поки цифри перестануть блимати. Таким чином, зволожувач буде запрограмований на відключення після закінчення встановленого часу.

5.5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ

Щоб активувати інтелектуальне програмування відносної вологості, Ви можете зробити це в розділі «HUMIDOP CONNECT» додатка eMyBaby® або послідовно натиснути кнопку  (E) до досягнення рівня відносної вологості, який ви хочете встановити. Ми рекомендуємо встановлювати відносну вологість від 45% до 60%. Пристрій дозволяє налаштувати відносну вологість від 30% до 90%. З символом «Со» (безперервна робота) інтелектуальне програмування буде скасовано. Щоб встановити потрібне налаштування відносної вологості, почекайте, поки цифри перестануть блимати. Таким чином, зволожувач буде запрограмований для підтримки відносної вологості в установленому приміщенні.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: якщо вологість в кімнаті досягне вище встановленого рівня, зволожувач перейде в режим очікування. Якщо вологість в кімнаті буде нижче необхідного рівня, зволожувач включиться автоматично.

5.6. РЕГУЛЮВАННЯ ВИХОДУ ПАРА

Щоб регулювати вихід пари, Ви можете зробити це в розділі «HUMIDOP CONNECT» додатка eMyBaby® або послідовно натиснути кнопку  (D), щоб змінити бажаний потік пари між трьома доступними рівнями пароутворення: низький, середній і високий. Для нічного використання рекомендуємо низький рівень.

5.7. СИГНАЛ ПРО ПОРОЖНІЙ РЕЗЕРВУАР

Коли резервуар стає порожнім, зволожувач повітря автоматично вимкнеться, а супутнє світло загориться червоним для попередження. Для продовження використання зволожувача заповніть резервуар для води, як зазначено в розділі 5.1 цього посібника.

5.8. ДОДАВАННЯ АРОМАТИЧНИХ ЕСЕНЦІЙ (Малюнок 4)

Якщо Ви бажаєте додати есенції (в комплект не входять), зніміть кришку відсіку для есенцій (9), натиснувши на неї, і налейте 3 краплі на губку. Встановіть відсік для есенції на місце.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

- У холодну пору року вікна і стіни можуть покриватися вологою або інесм через надлишок вологості всередині приміщення. Якщо таке відбувається, встановіть параметр (D) інтенсивності пара на більш низький, щоб запобігти пошкодженням через конденсацію води.
- Надлишок вологості в приміщенні може викликати накопичення вологи на поверхнях, на яких можуть завестися бактерії і грибок. Також накопичена волога може пошкодити меблі та стіни, особливо шпалери.
- Щоб видалити надлишки вологи, особливо в маленькій кімнаті, залиште двері відкритими і відрегулюйте інтенсивність пара або вимкніть зволожувач.

5.1. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	РІШЕННЯ
Зволожувач не працює, хоча він ввімкнений	Пристрій не підключено до мережі живлення	Підключіть зволожувач до електромережі
	Дріт живлення пошкоджений	Негайно припиніть використовувати зволожувач і зв'яжіться з сервісним центром Miniland
	Зволожувач несправний або працює неправильно	
Зволожувач не виділяє повітря або пар	Зволожувач не включений	Увімкніть зволожувач повітря
	Зволожувач знаходиться в режимі програмування,	Збільшіть бажану вологість або змініть режим

	і задана відносна вологість досягнута	роботи
Індикатор відсутності води включений	Немає води в резервуарі	Наповніть резервуар для води та почекайте хвилину
	Низький рівень води	
	Необхідний рівень води не досягнув випарювального відсіку	Почекайте декілька хвилин
	Резервуар для води розташований неправильно	Перевірте розміщення резервуара для води на корпусі зволожувача
	Зволожувач розташований не на плоскій поверхні	Перевірте положення зволожувача
	Відсоток відносної вологості приміщення перевищує 90%	Зачекайте, доки відсоток відносної вологості в кімнаті зменшиться
Пар має неприємний запах	Зволожувач новий	Відкрийте резервуар і провітрити його в прохолодному сухому місці протягом 12 годин
	Вода брудна або довго зберігалася в резервуарі	Ретельно очистіть резервуар для води, провітрити його в прохолодному і сухому місці і заповніть його чистою водою
	Залишкові запахи зберігаються в дифузори на губці для есенцій	Замініть або видаліть губку для есенцій, вимийте її і дайте їй просохнути
Зволожувач видає незвичний шум	Резервуар для води резонує, коли рівень води низький	Додайте воду в резервуар
	Зволожувач знаходиться на нестійкій поверхні	Перемістіть зволожувач на рівну і стійку поверхню
	Резервуар для води розташований неправильно	Вимкніть і відключіть зволожувач, потім відрегулюйте резервуар для води
	Зволожувач не працює належним чином	Негайно припиніть використовувати і зв'яжіться з сервісним центром Miniland
Занадто низька продуктивність зволожувача	У кімнаті присутнє природне або штучне повітря, яке перешкоджає збільшенню відносної вологості	Перевірте чи є відкриті двері або вікна
	Повітрязабірні решітка і сопло заблоковані	Видаліть все, що забиває решітки або сопло
	Є залишки накипу біля основи зволожувача	Очистіть перетворювач
Вологість навколишнього середовища занадто висока	Зволожувач працює в режимі безперервної роботи	Змініть режим на інтелектуальне програмування. Розділ 5.5
	Необхідна запрограмована вологість дуже висока	Виберіть нижчу відносну вологість в режимі інтелектуального програмування. Розділ 5.5

У кімнаті є конденсат	Температура в кімнаті занадто низька	Нагрійте кімнату
Пар раптово зупиняється	Запрограмований час таймера вийшов	Увімкніть зволожувач
	Попередження про порожній резервуар включено	Заповніть резервуар водою
	Запрограмований рівень вологості досягнутий	Функціонування в нормі
Рівень вологості, показаний на екрані, є невірним	Кімната занадто велика	Помістіть зволожувач в більш відповідну кімнату
	Волога зібралася всередині датчика вологості	Вимкніть зволожувач і дайте датчику вологості висохнути на повітрі, перш ніж знову його використовувати
	Сопло направлено на датчик вологості	Поверніть сопло таким чином, щоб воно було направлено в сторону, протилежну від датчика вологості
	Датчик вологості зламаний або несправний	Зверніться в сервісний центр Miniland
Панель керування не працює	Ви намагаєтеся маніпулювати панеллю керування мокрими руками	Висушіть руки, щоб керувати панеллю управління
	Зволожувач не працює належним чином	Зверніться в сервісний центр Miniland
Навколо зволожувача з'являється білий наліт	Вода, що використовується, має високий вміст мінеральних речовин	Використовуйте для зволожувача дистильовану воду. Якщо у вас немає дистильованої води, використовуйте очищену або фільтровану воду. Не забувайте чистити резервуар для води, принаймні, один раз на тиждень
	Зволожувач ні очищений належним чином після його останнього використання	Очистіть зволожувач, слідуючи інструкціям на паперовому додатку по очищенню.
Пара виходить з основи	Резервуар для води розташований неправильно	Вимкніть і відключіть зволожувач. Потім вирівняйте кришку резервуара для води відповідно до отвору

Пара виходить із сопла	Між соплом і резервуаром для води є отвори	Встановіть кришку на місце і перевірте, чи правильно встановлено сопло
------------------------	--	--

6. ДОГЛЯД

Для того щоб прилад завжди залишався чистим:

- Використовуйте очищену, декальціньовану або бутильовану воду..
- Періодично проводьте очищення основи пристрою, резервуару для води та ультразвукового перетворювача, як зазначено нижче.
- Щодня виливайте воду з резервуара, якщо вона не була використана до кінця, і міняйте воду на чисту перед наступним використанням пристрою.
- Завжди спустошуйте ємність з водою, якщо пристрій не використовується.

- Догляд за резервуаром для води (1 раз на тиждень):

Промийте резервуар водою, щоб видалити залишки накипу.

При необхідності, використовуйте розчинений у воді оцет, щоб прибрати стійкі відкладення вапна. Крім того, на ринку можна придбати розчини, які очищають від вапна, які підходять для зволожувачів. Щоб підібрати такий тип продукту, дотримуйтесь інструкцій з експлуатації від його виробника.

- Догляд за поверхнею основи пристрою (1 раз на тиждень):

Якщо на поверхні основи пристрою з'явилися вапняні відкладення, видаліть їх м'якою тканиною, змоченою в нейтральному миючому засобі або оцті, і потім промийте його водою. Якщо вапно зібралася в області ультразвукового перетворювача, нанесіть кілька крапель оцту на його поверхню і залиште на 2-5 хвилин. Для витирання перетворювача використовуйте чисту тканину. Крім того, на ринку можна придбати розчини, які очищають від вапна, які підходять для зволожувачів. Щоб підібрати такий тип продукту, дотримуйтесь інструкцій з експлуатації від його виробника.

- Догляд за зовнішньою частиною зволожувача:

Для очищення плям на зовнішній частині пристрою використовуйте м'яку тканину і воду з температурою до 40 ° C. Отвір для виходу пари можна промивати безпосередньо під струменем води.

- Зберігання зволожувача:

Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого періоду часу, повністю спорожніть резервуар для води. Помийте зволожувач, ретельно висушіть і зберігайте його в оригінальній упаковці.

7. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

- Живлення: AC 220 - 240V
- Частота: 50/60 Гц
- Споживання енергії: 30 Вт
- Виділення пара: 100мл / ч / 300мл / ч
- Автономна робота: мінімум 20 годин при максимальному виділенні пара
- Максимальна ефективність досягається в приміщеннях до 40м²
- Шумовиділення: ≤35 dB
- Ємність резервуара для води: 5,5 літрів
- Вага 1,76 кг
- Розміри: 21,45 x 21,4 x 33,3 (см)

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ВИРОБУ

- Пам'ятайте, що до утилізації приладу необхідно підходити відповідально
- Не викидайте товари, на яких нанесена піктограма, що зображає сміттєвий контейнер, разом з побутовими відходами.
- Для забезпечення збору та належної переробки даних виробів їх слід здавати на спеціалізовані пункти прийому. З метою утилізації також можна звернутися в компанію або магазин, де був придбаний продукт.

