ЗМІСТ

1. Вступ
2. Комплектація
3. Інструкції з безпеки
4. Опис та схема виробу
5. Інструкції по експлуатації
6. Догляд
7. Вирішення проблем
8. Технічні характеристики
8. Інформація про правила знищення даного виробу

1. ВСТУП

Вітаємо Вас з придбанням даного стерилізатора ємністю до 6 дитячих пляшечок. Перш ніж користуватися цим пристроєм, уважно ознайомтеся з усіма інструкціями в цьому посібнику. Зберігайте його для подальшого використання, оскільки він містить важливу інформацію. **Деякі характеристики, описані в цьому посібнику, можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.**

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 основний корпус стерилізатору
- 1 піддон для 6 пляшок
- 1 центральна трубка з додатковим роздільником для пляшечок
- 1 кошик для аксесуарів
- 1 щипці для вилучення стерилізованих речей
- 1 захисний ковпак
- 1 відкручується ручка для ковпака
- 1 посібник користувача та гарантія.

Якщо щось з перерахованого вище відсутнє в упаковці, зверніться в місце продажу даного пристрою.

3. ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

При використанні електроприладів необхідно ЗАВЖДИ дотримуватися основних правил техніки безпеки, включаючи наступне:
1. ПЕРЕД використанням електроприладів необхідно прочитати всі інструкції з безпеки.
2. Під час та одразу після використання стерилізатору у ньому буде міститися гаряча вода. Не можна пересувати прилад під час його роботи.
3. При використанні приладу при наявності поруч дітей потрібен суворий нагляд за ними. Діти ніколи не повинні користуватися цим приладом.
4. Прилад не може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, крім випадків, коли їм було надано нагляд або інструкція щодо використання приладу безпечним способом і якщо вони розуміють пов'язані з цим небезпеки.
5. Перед початком експлуатації приладу необхідно переконатися у відповідності робочої напруги напрузі в електромережі, перевіривши інформацію, яку можна знайти на дні приладу.
6. Якщо Ви не використовуєте пристрій або збираєтеся його почистити, від'єднайте його від мережі і дочекайтеся, поки всі його частини охолонуть, перш ніж їх вилучати.
7. Не занурюйте мережний кабель, вилку або основу приладу в воду або іншу рідину.
8. При використанні в домашніх умовах необхідно підключати прилад тільки до належним чином заземлених розеток. Щоб уникнути ураження електричним струмом не можна занурювати шнур електроживлення, вилку або прилад у воду або будь-яку іншу рідину. Чистити прилад можна тільки вологою ганчіркою.
9. Забороняється використовувати будь-які приналежності, які не рекомендовані виробником; це може спричинити ураження електричним струмом або травми.

10.Не слід використовувати прилад поза приміщеннями або для комерційних цілей. Прилад слід використовувати тільки за призначенням.
11. Завжди встановлюйте пристрій на рівну, стійку поверхню. Не можна допускати звисання шнура електроживлення зі столу або торкання гарячих поверхонь.
12. Включати прилад можна тільки після того, як в нього залили необхідну кількість води або злили з нього зайву воду.
13. Не можна розміщувати прилад поблизу включеної газової або електричної конфорки або ставити на включену піч.
14. Контакт працюючого нагрівача з легкозаймистими предметами, такими як фіранки, штори, стінки і т.п., може викликати пожар. **Забороняється класти будь-які предмети на працюючий прилад.**
15. Не можна обертати нагрівач металевою фольгою. Це призведе до його перегріву. Не можна класти на прилад або поблизу від нього будь-які легкозаймисті матеріали, такі як папір, картон або пластикова плівка, або будь-які матеріали, які можуть спалахнути чи розплавитися.
16. При стерилізації температура всередині корпусу стає дуже високою. Остерігайтеся і уникайте розпліскування і розбризкування води на себе, коли виливаєте її залишки із стерилізатора. Не доторкайтеся до гарячої поверхні.
17. Поверхня пристрою може зберігати тепло ще деякий час після його використання.
18. Відчиняйте пристрій за допомогою ручки на кришці (розташована на ковпаку). НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КРИШКУ ПІД ЧАС РОБОТИ ПРИСТРОЮ.
19.Для стерилізації в даному приладі необхідно використовувати пластикові пляшки, що витримують температуру кипіння, або пляшечки / контейнери з термостійкого скла.
20. Не можна використовувати прилад з пошкодженим шнуром електроживлення або вилкою або після відмови або будь-якого пошкодження приладу. В цьому випадку необхідно здати прилад у найближчий центр сервісного обслуговування на перевірку, ремонт або налагодження. Щоб уникнути ризиків заплутування або спотикання для приладу передбачений короткий шнур.
21. Подовжувач (або довгий з'ємний шнур електроживлення) використовується при дотриманні наступних умов:
1> Зазначені електричні параметри з'ємного шнура електроживлення або подовжувача повинні бути не менше електричних параметрів приладу;
2> Оскільки прилад заземлений, з'ємний шнур також повинен бути заземлений і складатися з 3 проводів;
3> Довгий шнур потрібно розмістити так, щоб він не звисав з краю стола, де за нього могли б ненавмисно зачепитися (особливо діти).
22. Цей прилад не містить в собі ніяких компонентів, які можна використовувати будь-яким іншим непрямим способом. Не розбирайте його.
23. Перерва між використаннями стерилізатора повинен бути не менше 20 хвилин - стільки часу необхідно для охолодження апарату.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ ДАНИХ інструкцій з безпеки ІСНУЄ РИЗИК ОПІКІВ ТА ІНШИХ ТРАВМ У ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗЬКОСТІ ДО ПРИЛАДУ, А ТАКОЖ РИЗИК ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ САМОМУ ПРИЛАДУ.

СПЕЦІАЛЬНИ ВКАЗІВКИ
1. Не використовуйте цей стерилізатор в місцях, поруч з якими знаходяться штори, меблі та інші домашні речі, які можуть зіпсуватися від впливу тепла.
2. Необхідно використовувати прилад у вільному, добре провітрюваному приміщенні.
3. Перед тим, як прибрати пристрій, дочекайтеся, поки воно охолоне.
4. Не залишайте працюючий стерилізатор без нагляду.
5. Завжди використовуйте апарат з оригінальним кошиком, що поставляється разом з ним.

ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ДОРОСЛИМИ І ТІЛЬКИ В ДОМАШНІХ АБО АНАЛОГІЧНИХ ДОМАШНІМ УМОВАХ, В РОБОЧИХ УМОВАХ КУХНІ, В ГОТЕЛЯХ І ІНШИХ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ДИТЯЧИХ САДАХ І Т.Д.

4. ОПИС ТА СХЕМА ПРИЛАДУ

1. Ручка захисного ковпака
2. Отвір для виходу пари
3. Захисний ковпак
4. Кошик для аксесуарів
5. Центральна трубка
6. Роздільник для пляшок
7. Таця для пляшечок
8. Щипці для вилучення стерилізованих предметів
9. Основний корпус стерилізатора
10. Мережевий провід
11. Таймер
12. Кнопка включення
13. Вимірювальна ємність

5. ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. 1. Перед початком стерилізації все пляшечки, соски і додаткові приналежності повинні бути порожніми, чистими і повністю промитими.
2. Поставте стерилізатор на рівну поверхню далеко від дітей. В процесі стерилізації прилад не повинен падати або рухатися жодним чином.
3. Зніміть ковпак (3), кошик (4) і інші аксесуари (5, 6 і 7).
4. Налийте 100 мл води в резервуар для стерилізації (9).
5. Помістіть тацю (7) на резервуар для стерилізації (9).
6. Поставте порожні пляшки догори дном на піднос (7).
7. Використовуйте роздільник для пляшечок (6), вставивши його в центральну трубку (5).
8. Правильно помістіть кошик для аксесуарів (4) на апарат, насадивши її на центральну трубку (5).
9. Помістіть соски і інші приналежності відкритими і направленими отвором вниз на кошик для аксесуарів (4).
10. Встановіть захисний ковпак (3).
11. Увімкніть кабель (10) в розетку.
12. Натисніть кнопку включення (12) для того, щоб почати цикл стерилізації. Під час роботи індикатор буде показувати хвилини, що залишилися до закінчення процесу.

ВАЖЛИВО: Остерігайтеся гарячого пара, що виходить з вихідного клапана.

Примітка 1. Якщо в процесі стерилізації відсутня кількість води, достатня для завершення процесу, прилад автоматично вимкнеться.
Примітка 2. Не знімайте кришку під час циклу стерилізації.

13. Через 8 хвилин апарат почне видавати звукові сигнали протягом 5 секунд, щоб повідомити користувачеві про закінчення процесу стерилізації.
Починаючи з цього моменту, індикатор (11) буде показувати цифру 3, позначаючи цим, що вміст в стерилізаторі буде залишатися стерильним до 3 годин після закінчення циклу стерилізації, якщо кришка пристрою весь цей час залишатиметься закритою.
Також, через 1 годину після стерилізації, індикатор почне показувати цифру 2, інформуючи про те, що в найближчі дві години вміст все ще залишатиметься стерильним.
Якщо Ви хочете отримати предмети з стерилізатора, використовуйте щипці (8), які поставляються з приладом у комплекті. Так Ви зможете уникнути ризику опіків, якщо предмети у стерилізаторі будуть все ще гарячими.

ВАЖЛИВО: Завжди робіть перерву мінімум 20 хвилин перед наступною стерилізацією, даючи пристрою охолонути.

14. По закінченні 3 годин стерилізації поспіль прозвучить звуковий сигнал, і прилад автоматично відключиться.

ВАЖЛИВО: Завжди стежте за тим, щоб всі предмети, які стерилізується, знаходилися в стерилізаторі таким чином, щоб на них не збирався конденсат від
води, що випаровується, тому що він може накопичитися і знову стекти назад всередину приладу.

6. ДОГЛЯД

Дотримуйтесь наступних інструкцій по догляду:

· **Прилад (основний корпус):**

Перед чищенням стерилізатора завжди відключайте пристрій, тому числі від мережі. Чистити прилад слід вологою ганчіркою.

· **Прилад (камера підігріву):**

· Рано чи пізно, в залежності від якості використовуваної води, всередині камери нагрівання будуть утворюватися відкладення вапна.

· Такі відкладення вапна повинні регулярно видалятися за допомогою розчину 200 мл холодної води і 100 мл оцту, який потрібно заливати в камеру нагрівання. Залийте розчин безпосередньо в циліндр камери і залиште до тих пір, поки вапно не розчиниться.

· Крім того, на ринку можна придбати розчини, які очищають від вапна, які підходять для такого типу пристроїв. Перед їх використанням перевірте, щоб вони не були абразивами.

· **З'ємні деталі:**

Пластикові деталі можна мити в посудомийній машині.

7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ І СПОСОБИ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Не горить світло індикатора	Переконайтеся, що прилад підключений до мережі, і натисніть кнопку включення.
Прилад зменшив свою продуктивність при виробленні пара	Перевірте, чи немає яких-небудь залишків вапна на камері нагрівача. Очистіть камеру, повторивши кілька разів процедуру, описану в пункті 6, до тих пір, поки прилад не відновить свою нормальну роботу.
Прилад працює, але не виробляє пар	
Інші несправності	Зверніться до сервісного центру компанії MINILAND.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 VCA;
Частота: 50 - 60 Гц;
Потужність: 500W

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ПРИЛАДУ

• Пам'ятайте, що до утилізації приладу необхідно підходити відповідально

• Не викидайте товари, на яких нанесена піктограма, що зображає сміттєвий контейнер, разом з побутовими відходами.

• Для забезпечення збору та належної переробки даних виробів їх слід здавати на спеціалізовані пункти прийому. З метою утилізації також можна звернутися в компанію або магазин, де був придбаний продукт.